

# KEEPAD RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Solution
Les batteries sont bien en place dans le Keepad, mais il ne se réveille pas.	Vérifiez que le film plastique mis en place sur le connecteur de piles soit bien retiré, et que les batteries ne soient pas vides.
Le KEEpad s'allume, mais ne peut pas être programmé dans le récepteur.	Vérifiez la compatibilité des codes installateur ou distributeur des matériels.
Comment puis-je vérifier le code du distributeur de l'appareil?	Jetez un oeil à la partie inférieure, le code du distributeur est les 3 derniers chiffres du code marqué par laser.
Le KEEpad est installé correctement, mais il n'est pas détecté par le récepteur malgré que les codes installateurs et distributeurs soient compatibles.	La distance d'activation du KEEpad est de 100 mètres en champ libre. Vérifiez le fonctionnement en rapprochant le Keepad du récepteur.
Je voudrais piloter 4 équipements différents avec le Keepad.	Le KEEpad possède 3 canaux, et il est prévu pour des applications résidentielles : C1 = Start-C2 = Eclairage de zone-C3 = autres
Quand j'essaie de programmer plus de 1 mot de passe pour activer la même porte, le premier code est effacé et ne fonctionne plus.	Seulement 1 mot de passe peut être enregistré pour chaque canal.
Le vibreur en façade ne fonctionne pas.	Vérifiez si l' icône Batterie en façade est allumé , si il l'est, c'est que les batteries devront être bientôt à remplacer.
J'essaie de modifier le code Maître mais c'est impossible.	Le code Maître est fixé d'usine et ne peut pas être modifié.
Je ne sais pas comment faire pour remplacer les batteries.	Retirer le couvercle du fond, remplacez les piles, et remettez le couvercle du fond en place.
Je voudrais changer le mot de passe du clavier, mais je n'y arrive pas.	Pour changer le mot de passe, vous aurez besoin de connaître le code Maître.
Le KEEpad fonctionnait bien, et maintenant il n'active plus le récepteur. Les piles sont OK, la façade vibre quand je compose le code, et les autres télécommandes enregistrées dans le même récepteur fonctionnent bien.	Le KEEpad a un problème, remplacez le par un neuf.