



E GO-KEY-E / GO-KEY-S / GOKEYPRO-E / GO-KEYPRO-S

Teclado inalámbrico compatible con los receptores y centralitas de la gama Motion.

CARACTERÍSTICAS

- Permite programar 4 códigos diferentes que activarán 4 canales independientes.
- El código será desde 1 hasta un máximo de 8 cifras.
- Los códigos no se borran de la memoria aunque se desconecte la batería.
- El teclado se mantiene en estado de bajo consumo para ahorrar batería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia de trabajo	868,35MHz
Alimentación	2 pilas de 1,5V AAA
Consumo funcionamiento / reposo	12mA / 0,002mA
Potencia radiada	<25mW
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +55°C
Estanqueidad	IP43
Dimensiones	75x75x65mm diámetro 58mm (versión empotrable)
Alcance	30m

INSTALACIÓN

El dispositivo está formado por: una caja compacta con la parte frontal metálica y la parte posterior metálica en la versión de superficie. Además se incluyen los tornillos de unión de las dos partes, frontal y posterior. En la versión para empotrar, sólo la parte visible es metálica. Está diseñado para ir colocado directamente en la pared o empotrado.

PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO MASTER

Pulsar la tecla * durante 3 segundos hasta que el indicador luminoso realice intermitencias rojas lentas. Teclar el código master (de fábrica es el 12345678) y pulsar la tecla OK. El indicador luminoso realizará intermitencias rojas más rápidas. Pulsar la tecla *. Teclar el nuevo código master y pulsar la tecla *. El indicador luminoso pasará a verde fijo durante 2 segundos indicando que el nuevo código master se ha programado correctamente y seguidamente se apagará.

Si la segunda introducción del nuevo código master no concuerda con la primera, el indicador luminoso realizará una serie de intermitencias rojas y no se habrá programado el nuevo código master.

PROGRAMACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO DE ACCESO

Pulsar la tecla * durante 3 segundos hasta que el indicador luminoso realice intermitencias rojas lentas. Teclar el código master y pulsar la tecla OK. El indicador luminoso realizará intermitencias rojas más rápidas. Teclar el nuevo código (de 1 a 8 números) seguido del número de canal (de 1 a 4) y pulsar la tecla OK. El indicador luminoso pasará a verde fijo durante 2 segundos indicando que el nuevo código de acceso se ha programado correctamente y seguidamente se apagará.

No se puede utilizar el mismo código en más de un canal. Si se programa un nuevo código en un canal ya programado, este substituirá al código antiguo.

Para darlo de alta en el receptor, abrir la programación del receptor, pulsar el código de acceso y seguidamente la tecla OK, el receptor emitirá un pitido de confirmación, esperar unos segundos a que el receptor cierre la programación.

FUNCIONAMIENTO

Teclar el código memorizado y pulsar la tecla OK. El indicador luminoso se encenderá durante 2 segundos en color verde. Si el código no es correcto, el indicador luminoso realizará una serie de intermitencias rojas.

Si durante la introducción del código se pulsa una tecla errónea, se deberá pulsar la tecla OK o esperar 20 segundos para volver a introducir el código.

El teclado pasa a modo de ahorro de batería, al cabo de 20 segundos sin pulsar ninguna tecla.

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

Al recibir confirmación después de la introducción de un código, el indicador luminoso realizará una serie de intermitencias de color verde durante 1 segundo. Esto indicará batería baja. Se recomienda proceder a su cambio.

USO DEL EQUIPO

Diseñado para aplicaciones de control de acceso. No está garantizado para otros usos.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones de los equipos sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Ver pagina web www.jcm-tech.com

F GO-KEY-E / GO-KEY-S / GOKEYPRO-E / GO-KEYPRO-S

Clavier sans fils compatible avec les récepteurs et standards de la gamme Motion.

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de programmer 4 codes différents, qui activeront 4 canaux indépendants.
- Le code peut se composer de 1 à 8 chiffres maximum.
- Les codes ne s'effacent pas de la mémoire, même lorsque la batterie est débranchée.
- Le clavier se maintient en état de faible consommation afin d'économiser la batterie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence de travail	868,35MHz
Alimentation	2 piles de 1,5V AAA
Consommation fonctionnement / repos	12mA / 0,002mA
Puissance rayonnée	<25mW
Température de fonctionnement	De -20 °C à +55 °C
Étanchéité	IP43
Dimensions	75x75x65mm diamètre 58mm (version encastrable)
Portée	30m

INSTALLATION

Le dispositif se compose d'un boîtier compact doté d'une partie frontale métallique et d'une partie postérieure métallique dans la version de surface. Sont également incluses les vis de raccord des deux parties, frontale et postérieure. Dans la version à encastrer, seule la partie visible est métallique. Le dispositif est conçu pour être installé directement sur le mur ou encastré.

PROGRAMMATION DU CODE MAÎTRE

Appuyer sur la touche * pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux émette des intermitences rouges lentes. Taper le code maître (le code d'usine est 12345678), puis appuyer sur la touche OK. Le voyant lumineux émet alors des intermitences rouges plus rapides. Appuyer sur la touche *. Taper le nouveau code maître et appuyer de nouveau sur la touche *. Le voyant lumineux émet alors des intermitences vertes rapides. Réintroduire le code maître, puis appuyer sur la touche *. Le voyant lumineux passe alors au vert fixe pendant 2 secondes, indiquant que le nouveau code maître a été programmé correctement. Ensuite, il s'éteint.

Si la deuxième introduction du nouveau code maître ne concorde pas avec la première, le voyant lumineux émet une série d'intermitences rouges et le nouveau code maître n'est pas programmé.

PROGRAMMATION D'UN NOUVEAU CODE D'ACCÈS

Appuyer sur la touche * pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux émette des intermitences rouges lentes. Taper le code maître, puis appuyer sur la touche OK. Le voyant lumineux émet alors des intermitences rouges plus rapides. Taper le nouveau code (de 1 à 8 chiffres), suivi du numéro de canal (de 1 à 4), puis appuyer sur la touche OK. Le voyant lumineux passe alors au vert fixe pendant 2 secondes, indiquant que le nouveau code d'accès a été programmé correctement. Ensuite, il s'éteint.

Il n'est pas possible d'utiliser le même code sur plus d'un canal. Si l'on programme un nouveau code sur un canal déjà programmé, celui-ci remplacera l'ancien code.

Pour mémoriser le code dans le récepteur, ouvrir la programmation du récepteur, taper le code d'accès, puis appuyer sur la touche OK : le récepteur émet un signal sonore de confirmation. Attendre quelques secondes que le récepteur ferme la programmation.

FONCTIONNEMENT

Taper le code mémorisé, puis appuyer sur la touche OK. Le voyant lumineux s'allume alors pendant 2 secondes en vert. Si le code est correct, le voyant lumineux réalisera une série d'intermitences rouges.

Si l'on active une touche erronée pendant l'introduction du code, il convient d'appuyer sur la touche OK ou attendre 20 secondes pour réintroduire le code.

Le clavier passe en mode d'économie de batterie au bout de 20 secondes d'inactivité des touches.

VOYANT DE BATTERIE FAIBLE

À la réception de la confirmation après l'introduction d'un code, le voyant lumineux émettra une série d'intermitences de couleur verte pendant 1 seconde. Cela indique que la batterie est faible. Il est recommandé de la remplacer.

UTILISATION DU DISPOSITIF

Conçu pour des applications de contrôle d'accès, le dispositif n'est pas garanti pour d'autres utilisations.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des dispositifs sans préavis.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Voir le site Internet www.jcm-tech.com

GB GO-KEY-E / GO-KEY-S / GOKEYPRO-E / GO-KEYPRO-S

Wireless keypad compatible with Motion receivers and control boxes.

CHARACTERISTICS

- 4 different codes can be programmed to enable 4 independent channels.
- The code will be from 1 to a maximum of 8 figures.
- The codes are not deleted from the memory, even when the battery is disconnected.
- The keypad remains in low consumption status to save battery.

TECHNICAL SPECIFICATION

Operating frequency	868.35MHz
Electricity	2 x 1.5V AAA batteries
Operating / standby consumption	12mA / 0.002mA
Radiated power	<25mW
Operating temperature	-20°C to +55°C
Airtightness	IP43
Size	75x75x65mm diameter 58mm (built-in version)
Range	30m

INSTALLATION

This device is made up of: one small box with a front metal part and a rear metal part on the surface-installed version. The screws connecting in the front and rear part are also included. In the built-in version, only the visible part is metallic. It is designed to be fitted directly to or built into the wall.

MASTER CODE PROGRAMMING

Press the * key for 3 seconds until the led issues a slow red flashing light. Enter the master code (factory issue is 12345678) and press OK. The led will issue a faster red flashing light. Press the * button. Enter the new master code and press the * key again. The led will issue a faster green flashing light. Enter the master code again and press the * key. The led will issue a permanent green light for 2 seconds to indicate that the new master code has been correctly programmed before switching off.

If the new master code entered for the second time is not the same as the first, the led will issue a series of red flashing lights and the new master code will not be programmed.

PROGRAMMING A NEW ACCESS CODE

Press the * key for 3 seconds until the led issues a slow red flashing light. Enter the master code and press OK. The led will issue a faster red flashing light. Enter the new code (from 1 to 8numbers) followed by the channel (from 1 to 4) and press OK. The led will issue a permanent green light for 2 seconds to indicate that the new master code has been correctly programmed before switching off.

The same code cannot be used on more than one channel. If a new code is programmed in an already programmed channel, this will replace the previous code.

To register it with the receiver, open the receiver programmer, enter the access code and then press the OK key. The receiver will issue a confirmation beep. Wait a few seconds until the receiver closes programming.

OPERATING

Enter the memorised code and press OK. The led will issue a green light for 2 seconds. If the code is incorrect, the led will issue a series of red flashing lights.

If, while entering the code, a key is pressed by mistake, press the OK key or wait 20 seconds before re-entering the code.

The keypad goes to battery saving mode after 20 seconds if no key is pressed.

BATTERY LOW INDICATION

On receiving confirmation after entering a code, the led will issue a series of green flashing lights for 1 second. This indicates that the battery is low. It should then be changed.

EQUIPMENT USE

Designed for access control applications. Not guaranteed for other uses.

The manufacturer reserves the right to modify equipment specifications without prior notice.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

See website www.jcm-tech.com

D GO-KEY-E / GO-KEY-S / GOKEYPRO-E / GO-KEYPRO-S

Mit den Empfängern und Zentralen der Motion-Reihe kompatibel drahtlose Tastatur.

MERKMALE

- Gestattet die Programmierung von 4 verschiedenen Codes, die 4 unabhängige Kanäle aktivieren.
- Der Code ist ein- bis höchstens achtstellig.
- Die Codes werden auch bei Abklemmen der Batterie nicht aus dem Speicher gelöscht.
- Die Tastatur bleibt im Zustand niedrigen Verbrauchs, um Batterie zu sparen.

TECHNISCHE MERKMALE

Arbeitsfrequenz	868,35MHz
Stromversorgung	2 1,5V Batterien AAA
Stromaufnahme Betrieb / Ruhe	12mA / 0,002mA
Strahlungsleistung	< 25mW
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Dichtigkeit	IP 43
Abmessungen	75x75x65mm Durchmesser 58 mm (Unterputzausführung)
Reichweite	30m

INSTALLATION

Das Gerät besteht aus: einem kompakten Gehäuse mit Metallfront und Metallrückseite bei der Aufputzausführung. Außerdem sind die Verbindungsschrauben der Front- und Rückseite enthalten. Bei der Unterputzausführung ist nur der sichtbare Teil aus Metall. Es ist direkt für die Auf- oder Unterputzmontage ausgelegt.

PROGRAMMIERUNG DES MASTERCODES

Die Taste * drei Sekunden lang drücken, bis die Leuchtanzeige langsam rot blinkt. Den Mastercode eintippen (werkseitig 12345678) und die OK-Taste drücken. Die Leuchtanzeige blinkt schneller rot. Die Taste * drücken. Den neuen Mastercode eintippen und erneut die Taste * drücken. Die Leuchtanzeige blinkt schneller grün. Erneut den neuen Mastercode eintippen und die Taste * drücken. Die Leuchtanzeige leuchtet zwei Sekunden lang permanent, was darauf hinweist, dass der neue Mastercode richtig programmiert wurde und erlischt danach.

Wenn die zweite Eingabe des neuen Mastercodes nicht mit der ersten übereinstimmt, blinkt die Leuchtanzeige mehrmals rot und der neue Mastercode wurde nicht programmiert.

PROGRAMMIERUNG EINES NEUEN ZUGANGSCODES

Die Taste * drei Sekunden lang drücken, bis die Leuchtanzeige langsam rot blinkt. Den Mastercode eintippen und die OK-Taste drücken. Die Leuchtanzeige blinkt schneller rot. Den neuen Code (1 bis 8 Ziffern) eintippen und am Schluss die Kanalnummer (1 bis 4) eintippen. Die Leuchtanzeige leuchtet dann zwei Sekunden lang grün permanent, was darauf hinweist, dass der neue Zugangscod richtig programmiert wurde und erlischt danach.

Der gleiche Code kann nicht in mehr als einem Kanal verwendet werden. Wird in einem bereits programmierten Kanal ein neuer Code programmiert, ersetzt dieser den alten Code.

Für dessen Anmeldung im Empfänger die Programmierung des Empfängers öffnen, den Zugangscod und anschließend die OK-Taste drücken. Der Empfänger gibt zur Bestätigung einen Piepton aus. Ein paar Sekunden warten, bis der Empfänger die Programmierung schließt.

BETRIEBSWEISE

Den gespeicherten Code eintippen und die OK-Taste drücken. Die Leuchtanzeige leuchtet zwei Sekunden lang grün. Ist der Code nicht richtig, blinkt die Leuchtanzeige mehrmals rot.

Wird bei der Codeeingabe eine falsche Taste gedrückt, muss die OK-Taste gedrückt, oder 20 Sekunden gewartet werden, um den Code erneut einzugeben.

Wird 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt, geht die Tastatur auf Batteriesparbetrieb.

BATTERIE-SCHWACH-ANZEIGE

Bei Erhalt der Bestätigung nach Eingabe eines Codes blinkt die Leuchtanzeige eine Sekunde lang mehrmals grün. Dies weist auf eine schwache Batterie hin. Es wird empfohlen, sie auszuwechseln.

VERWENDUNG DES GERÄTS

Für Zugangskontrollanwendungen entworfen. Für andere Nutzungen besteht keine Garantie. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Gerätespezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

ORMITÄTSEKRLÄRUNG

Siehe Webseite www.jcm-tech.com



Más información en www.motion-line.com
For further information see www.motion-line.com



I GO-KEY-E / GO-KEY-S / GOKEYPRO-E / GO-KEYPRO-S

Tastiera wireless compatibile con i ricevitori e le centraline della gamma Motion.

CARATTERISTICHE

- Consente di programmare 4 diversi codici che attiveranno 4 canali indipendenti.
- Il codice potrà essere da 1 fino ad un massimo di 8 cifre.
- I codici non si cancelleranno dalla memoria anche in caso di sconnessione della batteria.
- La tastiera si mantiene in stato di basso consumo per risparmiare la batteria.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Frequenza di lavoro	868,35 MHz
Alimentazione	2 pilas di 1,5 V AAA
Consumo in funzionamento e in riposo	12 mA / 0,002 mA
Potenza radiata	< 25 mW
Temperatura di funzionamento	Da -20° C a +55° C
Tenuta stagna	IP43
Dimensioni	75 x 75 x 65 mm diametro 58 mm (versione da incasso)
Portata	30 m

INSTALLAZIONE

Il dispositivo è formato dai seguenti elementi: una scatola compatta con la parte frontale metallica e la parte posteriore metallica nella versione da superficie. Sono inoltre comprese le viti per unire le due parti, quella frontale e quella posteriore. Nella versione da incasso, solo la parte visibile è metallica. È predisposto per essere collocato direttamente alla parete o incassato.

PROGRAMMAZIONE DEL CODICE MASTER

Premere il tasto * per 3 secondi, fino a che la spia luminosa non cominci ad emettere luci intermittenti rosse lente. Digitare il codice master (in origine è il 12345678) e premere il tasto OK. La spia luminosa comincerà ad emettere luci intermittenti rosse più rapide. Premere il tasto *. Digitare il nuovo codice master e premere di nuovo il tasto *. La spia luminosa comincerà ad emettere luci intermittenti verdi rapide. Digitare di nuovo il nuovo codice master e premere il tasto *. La spia luminosa passerà sul verde fisso per 2 secondi, indicando che il nuovo codice master è stato programmato in maniera corretta, quindi si spegnerà.

Se la seconda introduzione del nuovo codice master non concorda con la prima, la spia luminosa comincerà ad emettere luci intermittenti rosse a significare che il nuovo codice master non è stato programmato.

PROGRAMMAZIONE DI UN NUOVO CODICE DI ACCESSO

Premere il tasto * per 3 secondi fino a che la spia luminosa non cominci ad emettere luci intermittenti rosse lente. Digitare il codice master e premere il tasto OK. La spia luminosa comincerà ad emettere luci intermittenti rosse più rapide. Digitare il nuovo codice (da 1 a 8 numeri) seguito dal numero di canale (da 1 a 4) e premere il tasto OK. La spia luminosa passerà sul verde fisso durante 2 secondi, indicando che il nuovo codice master è stato programmato in maniera corretta, quindi si spegnerà.

Non si può utilizzare lo stesso codice per più di un canale. Se si programma un nuovo codice in un canale già programmato, questo sostituirà il codice precedente.

Per attivarlo nel ricevitore, aprire la modalità di programmazione del ricevitore, digitare il codice di accesso e quindi il tasto OK, il ricevitore emetterà un fischio di conferma; a questo punto, attendere alcuni secondi affinché il ricevitore possa chiudere la modalità di programmazione.

FUNCIONAMENTO

Digitare il codice memorizzato e premere il tasto OK. La spia luminosa si accenderà per 2 secondi in colore verde. Se il codice non è corretto, la spia luminosa comincerà ad emettere una serie di luci intermittenti rosse.

Se durante l'introduzione del codice si preme un tasto erronno, si dovrà premere il tasto OK o attendere 20 secondi per introdurre di nuovo il codice.

La tastiera passa alla modalità di risparmio di batteria se trascorrono 20 secondi senza che venga premuto alcun tasto.

INDICAZIONE DI BATTERIA BASSA

Al momento di ricevere la conferma dopo l'introduzione di un codice, la spia luminosa emetterà una serie di luci intermittenti di colore verde durante 1 secondo, ad indicare lo stato di batteria bassa. Si consiglia di procedere alla sua sostituzione.

USO DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio è progettato per applicazioni di controllo di accesso. Non è garantito per altri usi.

Il fabbricante si riserva il diritto di cambiare le specifiche degli apparecchi senza previo avviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Vedi pagina web www.jcm-tech.com

NL GO-KEY-E / GO-KEY-S / GOKEYPRO-E / GO-KEYPRO-S

Draadloos toetsenbord, compatibel met de ontvangers en centrales van het Motion-gamma.

KENMERKEN

- Biedt de mogelijkheid 4 verschillende codes te programmeren om 4 onafhankelijke kanalen te activeren.
- De code bestaat uit een combinatie van 1 tot maximaal 8 cijfers.
- De codes kunnen niet uit het geheugen gewist worden ook al wordt de batterij uitgeschakeld.
- Om de batterij te sparen werkt het toetsenbord energiebesparend.

TECHNISCHE KENMERKEN	
Werkfrequentie	868,35MHz
Voeding	2 batterijen van 1,5V AAA
Verbruik werking / rust	12mA / 0,002mA
Uitgestraald vermogen	<25mW
Werktemperatuur	-20°C a +55°C
Dichtheid	IP43
Afmetingen	75x75x65mm diameter 58mm (inbouwmodel)
Bereik	30m

INSTALLATIE

Het apparaat bestaat uit: een compact huis met een metalen front- en achterplaat bij het opbouwmodel. Bovendien zijn de verbindingsschroeven voor front- en achterplaat bijgeleverd. Bij het inbouwmodel is enkel het zichtbare deel in metaal vervaardigd. Het is ontworpen om rechtstreeks op de muur geplaatst te worden of om ingebouwd te worden.

PROGRAMMERING VAN DE MASTERCODE

Druk gedurende 3 seconden op de toets * tot het controlelampje trage intermitterende rode signalen weergeeft. Voer de mastercode in (de fabriekinstelling is 12345678) en druk op de OK-toets. Het controlelampje zal dan snellere intermitterende rode signalen weergeven. Druk op de toets *. Voer de nieuwe mastercode in en druk opnieuw op de toets *. Het controlelampje zal snelle intermitterende groene signalen weergeven. Voer opnieuw de nieuwe mastercode in en druk op de toets *. Het controlelampje zal gedurende 2 seconden een stilstaand groen signaal weergeven om aan te geven dat de nieuwe mastercode correct geprogrammeerd werd en zal vervolgens uitgaan.

Als de tweede invoer van de nieuwe mastercode niet overeenstemt met de eerste, zal het controlelampje een reeks intermitterende rode signalen weergeven om aan te geven dat de nieuwe mastercode niet geprogrammeerd werd.

PROGRAMMERING VAN EEN NIEUWE TOEGANGSCODE

Druk gedurende 3 seconden op de toets * tot het controlelampje trage intermitterende rode signalen weergeeft. Voer de mastercode in en druk op de toets OK. Het controlelampje zal dan snellere intermitterende rode signalen weergeven. Voer de nieuwe code in (van 1 tot 8 cijfers) gevolgd door het kanaalnummer (van 1 tot 4 cijfers) en druk op de toets OK. Het controlelampje zal gedurende 2 seconden een vast groen signaal weergeven om aan te geven dat de nieuwe toegangscode correct geprogrammeerd werd en zal vervolgens uitgaan.

Dezelfde code kan niet gebruikt worden voor meer dan één kanaal. Als er voor een reeds geprogrammeerd kanaal een nieuwe code geprogrammeerd wordt, zal deze code de vorige vervangen.

Open de programmering van de ontvanger om de code te activeren, voer de toegangscode in en druk vervolgens op de toets OK, de ontvanger zal ter bevestiging een pieptoon weergeven, wacht enkele seconden tot de ontvanger de programmering afsluit.

WERKING

Voer de opgeslagen code in en druk op de toets OK. Het controlelampje zal gedurende 2 seconden groen oplichten. Als de code niet correct is, zal het controlelampje een reeks intermitterende rode signalen weergeven.

Als tijdens de introductie van de code op een verkeerde toets gedrukt wordt, dient men op de toets OK te drukken of 20 seconden te wachten alvorens de code opnieuw in te voeren.

Na 20 seconden schakelt het toetsenbord automatisch over op besparingsmodus.

INDICATIE LEGE BATTERIJ

Na de bevestiging van de ingevoerde code zal het controlelampje gedurende 1 seconde een reeks intermitterende groene signalen weergeven. Dit geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Het is raadzaam de batterij te vervangen.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Ontworpen voor toepassingen in verband met toegangscontrole. Het is niet gewaarborgd voor andere gebruiken.

De fabrikant behoudt zich het recht voor bepaalde kenmerken van de apparatuur onaangekondigd te wijzigen.

CONFORMITEITSVERKLARING

Zie webpagina www.jcm-tech.com

P GO-KEY-E / GO-KEY-S / GOKEYPRO-E / GO-KEYPRO-S

Teclado sem fios compatível com os receptores e centralitas da gama Motion.

CARACTERÍSTICAS

- Permite programar 4 códigos diferentes para activação de 4 canais independentes.
- Código de 1 até ao máximo de 8 dígitos.
- Os códigos não se apagam da memória mesmo com a bateria desconectada.
- O teclado mantém-se em estado de baixo consumo para economizar bateria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Frequência de operação	868,35MHz
Alimentação	2 pilhas de 1,5V AAA
Consumo em funcionamento / repouso	12mA / 0,002mA
Potência emitida	<25mW
Temperatura de funcionamento	-20°C a +55°C
Estanteidade	IP43
Dimensões	75x75x65mm diâmetro 58mm (versão de embutir)
Alcance	30 metros

INSTALAÇÃO

O dispositivo é composto por: uma caixa compacta com a parte frontal metálica e a parte posterior metálica na versão de instalação na superfície. Também se incluem os parafusos de união das duas partes, frontal e posterior. Na versão de embutir, apenas a parte visível é metálica. Está desenhado para ser colocado directamente na parede, ou embutido.

PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO MASTER

Premir a tecla * durante 3 segundos até que o indicador luminoso comece a emitir sinais intermitentes vermelhos lentos. Com o teclado, introduzir o código master (o código de fábrica por defeito é 12345678) e premir a tecla OK. O indicador luminoso emitirá sinais intermitentes vermelhos mais rápidos. Premir a tecla *. Introduzir o novo código master e premir novamente a tecla *. O indicador luminoso emitirá sinais intermitentes verdes rápidos. Introduzir o novo código master e premir a tecla *. O indicador luminoso passará a verde fixo durante 2 segundos, indicando que o novo código master foi correctamente programado, apagando-se em seguida.

Se a segunda introdução do novo código master não coincide com a primeira, o indicador luminoso emitirá uma série de sinais intermitentes vermelhos e não se programará o novo código master.

PROGRAMAÇÃO DE UM NOVO CÓDIGO DE ACESSO

Premir a tecla * durante 3 segundos até que o indicador luminoso comece a emitir sinais intermitentes vermelhos lentos. Com o teclado, introduzir o código master e premir a tecla OK. O indicador luminoso emitirá sinais intermitentes vermelhos mais rápidos. Introduzir o novo código (de 1 a 8 números) seguido do número de canal (de 1 a 4) e premir a tecla OK. O indicador luminoso passará a verde fixo durante 2 segundos, indicando que o novo código de acesso se programou correctamente, apagando-se em seguida.

Não é possível utilizar o mesmo código em mais do que um canal. Ao tentar programar um novo código num canal já programado, o código novo substituirá o código antigo.

Para o dar de alta no receptor, abrir a programação do receptor, introduzir o código de acesso e seguidamente premir a tecla OK; o receptor emitirá um sinal sonoro de confirmação. Aguardar alguns segundos para que o receptor conclua a programação.

FUNCIONAMENTO

Com o teclado, introduzir o código memorizado e premir a tecla OK. O indicador luminoso acender-se-á durante 2 segundos com a cor verde. Se o código não for correcto, o indicador luminoso emitirá uma série de sinais luminosos intermitentes vermelhos.

Se durante a introdução do código se prime uma tecla errada, premir a tecla OK ou aguardar 20 segundos e introduzir novamente o código.

O teclado passa ao modo de economia de bateria transcorridos 20 segundos sem premir qualquer tecla.

INDICAÇÃO DE BATERIA BAIXA

Ao receber confirmação depois da introdução de um código, o indicador luminoso emitirá uma série de sinais intermitentes de cor verde durante 1 segundo, indicando que a bateria se encontra descarregada. Neste caso, substituir a bateria.

USO DO EQUIPAMENTO

Concebido para aplicações de controlo de acesso, não estando garantido para outros usos.

O fabricante reserva-se o direito a modificar as especificações dos equipamentos sem aviso prévio.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Ver página Web www.jcm-tech.com

GR GO-KEY-E / GO-KEY-S / GOKEYPRO-E / GO-KEYPRO-S

Ασύρματο τηλεχειριστήριο συμβατό με τα τηλεφωνικά κέντρα και τους δέκτες της σειράς Motion.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επιτρέπει τον προγραμματισμό 4 διαφορετικών κωδικών που θα ενεργοποιούν 4 ανεξάρτητα κανάλια.
- Ο κωδικός θα έχει από 1 έως το πολύ 8 ψηφία.
- Οι κωδικοί δεν σβήνονται από την μνήμη, ακόμα κι αν η μπαταρία αποσυνδεθεί.
- Το τηλεχειριστήριο παραμένει σε θέση εξοικονόμησης ενέργειας, για να μην αδραίνει η μπαταρία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Συχνότητα εργασίας	868,35MHz
Τροφοδότηση	2 μπαταρίες των 1,5V AAA
Κατανάλωση εν λειτουργία / παύση	12 mA / 0,002 mA
Ισχύς που εκπέμπεται	< 25 mW
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C έως +55°C
Στεγανότητα	IP43
Διαστάσεις	75x75x65 mm διάμετρος 58 mm (εντοχιζόμενη έκδοση)
Εμβέλεια	30 m

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η διάταξη τύπου επιφάνειας αποτελείται από: ένα συμπλεγμένο κιβώτιο με μεταλλικό, το εμπρόσθιο και το πίσω τμήμα, στην έκδοση επιφάνειας. Συμπεριλαμβάνονται ακόμα, οι βίδες συνένωσης των δύο μερών, του εμπρόσθιου και του πίσω. Στην εντοχιζόμενη έκδοση, μοναχά το ορατό τμήμα είναι μεταλλικό. Έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται απευθείας επί του τοιού, ή εντοχιζόμενο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

Πατήστε το πλήκτρο * για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι που ο φωτεινός δείκτης να κάνει αργές κόκκινες αναλαμπές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό μάστερ (εκ του εργοστασίου είναι οι 12345678) και πατήστε το πλήκτρο OK. Ο φωτεινός δείκτης θα κάνει πιο γρήγορες κόκκινες αναλαμπές. Πατήστε το πλήκτρο *. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό μάστερ και εκ νέου πατήστε το πλήκτρο *. Ο φωτεινός δείκτης θα κάνει γρήγορες πράσινες αναλαμπές. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό μάστερ και πατήστε το πλήκτρο *. Ο φωτεινός δείκτης θα περάσει σε σταθερό πράσινο χρώμα για 2 δευτερόλεπτα, δείχνοντας ότι έχει προγραμματιστεί σωστά ο νέος κωδικός μάστερ κι αμέσως θα σβήσει.

Εάν η δεύτερη εισαγωγή του νέου κωδικού μάστερ δεν συμπίπτει με την πρώτη, ο φωτεινός δείκτης θα κάνει μια σειρά από κόκκινες αναλαμπές και δεν θα έχει προγραμματιστεί ο νέος κωδικός μάστερ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο * για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι που ο φωτεινός δείκτης να κάνει αργές κόκκινες αναλαμπές. Πληκτρολογήστε τον κωδικό μάστερ και πατήστε το πλήκτρο OK. Ο φωτεινός δείκτης θα κάνει πιο γρήγορες κόκκινες αναλαμπές. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό (από 1 έως 8 νούμερα) έπειτα τον αριθμό του καναλιού (από 1 έως 4) και πατήστε το πλήκτρο OK. Ο φωτεινός δείκτης θα περάσει σε σταθερό πράσινο χρώμα για 2 δευτερόλεπτα, δείχνοντας ότι έχει προγραμματιστεί σωστά ο νέος κωδικός πρόσβασης, κι αμέσως θα σβήσει.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος κωδικός σε πάνω από ένα κανάλι. Εάν προγραμματιστεί ένας νέος κωδικός σε ένα ήδη προγραμματισμένο κανάλι, αυτός ο κωδικός θα παίρνει την θέση του προηγούμενου κωδικού.

Για να καταχωρηθεί στον δέκτη, ανοίξτε τον προγραμματισμένο δέκτη, πατήστε τον κωδικό πρόσβασης κι αμέσως μετά, το πλήκτρο OK. Ο δέκτης θα εκπέμψει έναν βόμβο επιβεβαίωσης, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι που ο δέκτης να κλείσει τον προγραμματισμό.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πληκτρολογήστε τον καταχωρημένο στην μνήμη κωδικό & πατήστε το πλήκτρο OK. Ο φωτεινός δείκτης θα ανάψει κατά την διάρκεια 2 δευτερολέπτων σε πράσινο χρώμα. Εάν ο κωδικός είναι λανθασμένος, ο φωτεινός δείκτης θα κάνει μια σειρά από κόκκινες αναλαμπές.

Αν κατά τη διάρκεια εισαγωγής του κωδικού, πατηθεί ένα λάθος πλήκτρο, θα πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο OK, ή να περιμένετε για 20 δευτερόλεπτα για να εισάγετε εκ νέου τον κωδικό.

Μόλις περάσουν 20 δευτερόλεπτα, χωρίς να πατηθεί κανένα πλήκτρο, το τηλεχειριστήριο περνάει σε θέση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Με την επιβεβαίωση μετά την εισαγωγή ενός σωστού κωδικού, ο φωτεινός δείκτης θα κάνει μια σειρά από αναλαμπές πράσινου χρώματος, κατά την διάρκεια 1 δευτερολέπτου. Αυτό δηλώνει άδεια μπαταρία. Συνίσταται το να αλλάξετε τις μπαταρίες.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σχεδιασμένο για εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης. Δεν υπάρχει εγγύηση για άλλες διαφορετικές χρήσεις.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα του να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών, δίχως προειδοποίηση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Δείτε την ιστοσελίδα: www.jcm-tech.com



Más información en www.motion-line.com
For further information see www.motion-line.com