

RBAND/UMS – RBAND/CSM

• INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN

El sistema RadioBand está diseñado para aplicaciones en puertas y cancelas industriales, comerciales y residenciales en las cuales se instale una banda de seguridad. El sistema proporciona un sistema sin cables vía radio permitiendo reemplazar los cables en espiral para transmitir la señal de seguridad al cuadro de maniobras. El receptor verifica constantemente el estado de los transmisores que tiene conectados.

Hasta tres transmisores por salida pueden ser conectados al receptor. Cada receptor tiene dos salidas. El sistema es compatible con bandas de seguridad resistivas (8k2), bandas de seguridad ópticas y contactos de seguridad (NC). Dos entradas disponibles en el transmisor.

El sistema cumple con norma EN ISO 13849-1.

USO DEL SISTEMA

Este equipo está diseñado para ser instalado junto con una banda de seguridad para instalaciones de puertas y cancelas. No está garantizado su uso para activar directamente otros equipos de los especificados.



El fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones del equipo sin previo aviso.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema no compatible con las RADIOBAND 1G existentes en el mercado.

	RBAND/UMS	RBAND/CSM
Frecuencia	Sistema multifrecuencia (433 MHz, 868 MHz)	Sistema multifrecuencia (433 MHz, 868 MHz)
Memoria	6 transmisores (3 en relé 1, 3 en relé 2)	6 transmisores (3 en relé 1, 3 en relé 2)
Número de relés	2 relés	---
Alimentación	12/24V ac/dc	Enchufable
Rango de alimentación	9-35V dc 8-28V ac	---
Contactos relé	1A	1A
Consumo reposo / func.	Max 255mA	Max 20mA
Entrada de autotest	2 entradas 0/12/24V ac/dc con polaridad seleccionable	Incorporada
Potencia	< 25mW	< 25mW
Temperatura func.	-40°C a +85°C	-40°C a +85°C
Estanqueidad	IP54 (con prensaestopas IP65)	IP20
Dimensiones caja	82 x 190 x 40mm	50 x 47 x 14mm
Alcance	10 metros	10 metros

RBAND/UMS – RBAND/CSM



RBAND/UMS – RBAND/CSM

• INSTALACIÓN Y CONEXIONADO

INSTALACIÓN MECÁNICA RBAND/UMS

Fijar la parte posterior de la caja a la pared utilizando los tacos y tornillos suministrados. Situar el receptor lo más cerca posible de la hoja de la puerta y evitar colocar superficies metálicas entre el receptor y el transmisor. Pasar los cables por la parte inferior del receptor. Conectar los cables según esquema de conexiones. Programar los transmisores según apartado de programación. Fijar el frontal del receptor a la parte posterior con los tornillos suministrados para ello.



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Instalar el equipo de forma que la salida de cables quede por la parte inferior.

Las antenas del transmisor y del receptor deben estar situadas en paralelo para una óptima recepción de la señal.

Fijar las pilas asegurando la correcta polaridad.

Después de programar el transmisor, re-ajustar la tapa frontal del transmisor y del receptor.



INSTALACIÓN MECÁNICA RBAND/CSM

Conectar la tarjeta al conector del cuadro de maniobras, estando el cuadro sin alimentar.


SELECTOR DE OPCIONES

Nº Opción	ON	OFF
1 – Selección canal	Ver tabla Sistema multifrecuencia	Ver tabla Sistema multifrecuencia
2 – Selección canal	Ver tabla Sistema multifrecuencia	Ver tabla Sistema multifrecuencia
3 – Polarización autotest	Polarización negativa	Polarización positiva
4 – Función relé 2	Indicación batería baja	Función normal

Nota: Opciones 3 y 4 no disponibles en RBAND/CSM

RBAND/UMS – RBAND/CSM

• CONEXIONES ELECTRICAS RBAND/UMS



Las salidas pueden configurarse para activar una banda de seguridad (8k2) o un contacto de seguridad (NC).

- Si el selector del relé está en posición BS la salida es 8K2.
- Si el selector del relé está en posición CS la salida es un contacto normalmente cerrado.

THE OUTPUTS CAN BE CONFIGURED TO ACT AN 8K2 OR AS A NC CONTACT.




SEÑAL DE AUTOTEST

Aunque el receptor monitoriza el transmisor cada 20 segundos, el sistema debe ser testeado justo antes de iniciar el movimiento de la puerta. Esta verificación se realiza con la señal de autotest.

La señal de autotest asegura que todas las partes del sistema de banda de seguridad están en perfecto estado antes que la puerta inicie el movimiento.

La señal de autotest se envía desde el cuadro de maniobras y activa la salida del receptor. Cuando el cuadro de maniobras recibe respuesta del receptor, éste iniciará la maniobra.

RBAND/UMS – RBAND/CSM



THE RADIOBAND RECEIVER WILL ACCEPT TWO TYPES OF AUTO TEST SIGNAL. THE FUNCTION SELECTOR SWITCH MUST BE PUT IN THE CORRECT POSITION FOR THE AUTO TEST SIGNAL.



SELECTOR SWITCH 3 ON



SELECTOR SWITCH 3 OFF

El receptor RadioBand aceptará dos tipos de señal de autotest. El tipo se selecciona con el selector de opciones de autotest en la posición adecuada.

- 1- Autotest positivo: Una señal de 0V que pasa a 12/24V ac/dc al realizar el autotest.
- 2- Autotest negativo: Una señal de 12/24V ac/dc que pasa a 0V al realizar el autotest.
Ambas entradas de autotest deben ser conectadas, aunque una de ellas no se utilice.

Nota: La señal de autotest desde el cuadro de maniobras se deberá mantener activada más de 2 segundos.

Para cumplir con la normativa de seguridad EN ISO 13849-1 es necesario conectar la señal de autotest.

● PROGRAMACIÓN


Cada transmisor deberá ser programado en el relé correspondiente del receptor.

Modo	Configuración de la programación del transmisor en el receptor	Led R1	Led R2
1	El transmisor activará el relé 1 del receptor	ON	OFF
2	El transmisor activará el relé 2 del receptor	OFF	ON
3	El transmisor activará los dos relés a la vez	ON	ON
4	Los relés son activados, relé 1 por canal 1 (funcionamiento normal para la conexión del elemento de seguridad) y relé 2 por canal 2 (conexión de una entrada auxiliar, el emisor transmite el estado de la entrada auxiliar al segundo relé del receptor)	Intermitente	Intermitente

Notas:

- Modos 1, 2 y 3: El receptor permite memorizar hasta 6 transmisores (3 para el Relé 1 y 3 para el Relé 2).
- Modo 4: En este modo solo 3 transmisores pueden ser memorizados en el receptor. Además el relé 2 no podrá realizar la función de indicación de batería baja.
- Cada emisor se puede configurar de manera independiente en el receptor.
- Para un correcto funcionamiento del sistema, el emisor debe estar únicamente programado en un receptor.

RBAND/UMS – RBAND/CSM



Si transcurren 10 segundos sin programar, el receptor saldrá del modo de *programación*, emitiendo dos señales sonoras de 1s.

Si al programar un transmisor, la memoria del receptor está llena, este emitirá 7 señales sonoras de 0,5s y saldrá de *programación*.

SISTEMA MULTIFRECUENCIA

Para mejorar la comunicación entre los dispositivos del sistema y evitar posibles interferencias, el sistema integra 4 canales de comunicación seleccionables por el usuario. Ideal para instalaciones con varias puertas.

Además incorpora un canal de seguridad que será utilizado para garantizar el funcionamiento ante posibles fallos de comunicación en el canal seleccionado.

Canales	Banda de frecuencia (MHz)	Switch 1	Switch 2
Canal 1 (*)	868,700 – 869,200	OFF	OFF
Canal 2	868,000 – 868,600	ON	OFF
Canal 3	869,400 – 890,650	OFF	ON
Canal 4	869,700 – 870,000	ON	ON
Canal de seguridad	433,050 – 434,790	---	---

(*) Canal por defecto recomendado

Ante niveles de señal bajos (ver función **CHECK**) o interferencias en el canal seleccionado, se podrá seleccionar otro canal de comunicación, siendo necesario programar nuevamente todos los transmisores.

● MANTENIMIENTO

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA (CHECK)

Esta función ha de utilizarse para *verificar el funcionamiento* y alcance de todos los dispositivos una vez realizada la instalación.

Presionar el pulsador **CHECK** del receptor durante al menos 1 segundo para entrar en *modo de verificación*. El indicador luminoso se encenderá y se escucharán cuatro pitidos.

RBAND/UMS – RBAND/CSM

Realizar una maniobra completa de apertura y cierre de la puerta. Durante la *verificación* del sistema se escuchará un pitido cada 1,5s.

FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SISTEMA

Si al finalizar la maniobra no se ha escuchado ninguna otra señal acústica, el sistema funciona correctamente. Presionar de nuevo el pulsador CHECK o bien esperar 5 minutos y el receptor sale de verificación automáticamente, indicando con dos pitidos que la verificación ha sido correcta. El indicador luminoso de verificación se apagará.

DETECCIÓN DE FALLO DE BANDA

Si durante la verificación, falla la comunicación con algún transmisor o la comunicación es deficiente (por ejemplo, demasiados reintentos de comunicación o bien, poca cobertura), el receptor emite tres pitidos consecutivos indicando que ha habido un error. Detenga la maniobra de la puerta y presione las bandas de seguridad que tenga instaladas para detectar cual ha fallado.

- Si al presionar una banda escucha un pitido, significa que la banda es correcta.
- Si al presionar la banda escucha tres pitidos consecutivos, significa que la banda ha fallado.
En este caso, se recomienda cambiar la orientación de las antenas emisor-receptor o instalar una antena exterior AED-868 o FLAT-868 para asegurar el alcance deseado.

Al salir del modo check se escucharan siete pitidos consecutivos y el indicador luminoso realiza destellos continuos. Realice otra verificación del sistema hasta que el resultado sea correcto.

Cobertura de la señal

Después de presionar una de las bandas instaladas, unos destellos continuados, en una escala de 1 a 5, nos indican la cobertura de la señal de dicha banda en el momento en que se ha presionado.

Nº Destellos led check	Cobertura	Resultado verificación
1	Muy débil	Fallo de banda
2	Débil	OK
3	Normal	OK
4	Buena	OK
5	Muy buena	OK

RESET TOTAL

Estando en modo de programación, se mantiene el pulsador de programación PROG presionado y se realiza un puente en el jumper de *reset* “MR” durante 3s. El receptor emitirá 10 señales sonoras de preaviso, y después otras de frecuencia más rápida, indicando que la operación ha sido realizada. El receptor queda en modo de programación.

Si transcurren 10 segundos sin programar, o realizando una pulsación corta del pulsador de programación, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1s.

INDICACIÓN BATERÍA BAJA DEL TRANSMISOR

Si *baja la batería* de un transmisor programado en el receptor, éste realiza 4 señales cortas cada 20 segundos. Si se tienen más de un transmisor programados, se deberá activar la banda de seguridad y comprobar si el receptor realiza las 4 señales cortas al instante. Si es así, el transmisor conectado a la banda de seguridad activada tendrá la *batería baja*. Proceder a su cambio.

Se puede utilizar el segundo relé del receptor para la *indicación de batería baja*, activará la salida de éste cuando se detecte un transmisor con batería baja, de utilidad para activar una alarma. En este caso el receptor no indicará batería baja con señales sonoras. La opción 4 del selector de opciones del receptor deberá estar en ON.

Nota: Sólo disponible en modo 1 y en el modelo RBAND/UMS.

REEMPLAZO DE UN TRANSMISOR

En caso de reemplazo de algún transmisor, es necesario resetear el sistema (ver RESET TOTAL) y volver a programar todos los transmisores utilizados en la instalación.

RBAND/UMS – RBAND/CSM

ANEXO IMPORTANTE

Desconectar la alimentación antes de efectuar cualquier manipulación en el equipo.

En cumplimiento de la directiva europea de baja tensión, se informa de los siguientes requisitos:

- Para equipos conectados permanentemente deberá incorporarse al cableado un dispositivo de conexión fácilmente accesible.
- Este sistema solo debe ser instalado por personal cualificado que tenga experiencia en puertas de garaje automáticas y conocimientos de las normas europeas relevantes.
- La instrucción de uso de este equipo deberá permanecer siempre en posesión del usuario.
- Para la conexión de los cables de alimentación deberán utilizarse terminales de sección máxima 3,8mm².
- La frecuencia de trabajo del sistema RadioBand no interfiere de ningún modo con los sistemas de telemando 868MHz.

JCM TECHNOLOGIES, S.A. declara que el producto RBAND/UMS, RBAND/CSM cumple con los requisitos de la Directiva de Equipos de Radio y Equipos Terminales de telecomunicación 1999/5/CEE y también con los requerimientos de las Directivas 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética y 2006/95/CE sobre baja tensión, siempre y cuando su uso sea el previsto.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Ver pagina web www.motion-line.com